

## 操作早見表 漢字表示付電話機

漢字表示付電話機の詳しい操作方法と漢字表示付電話機以外の操作については、テレモアIP(WX-824ME-IP)の取扱説明書をご覧ください。



音量調節や電話帳等の検索で使います。

### 音量調節の場合


- 音量 / 検索 音が大きくなる : ▲
- 音が小さくなる : ▼

■ 通話中に押すと  
受話音量を調節できます。

■ スピーカ受話中に押すと  
スピーカからの音量を調節できます。  
・待ち受け中に調節するには



■ 着信中に押すと  
着信音量を調節できます。  
・待ち受け中に調節するには



### 電話帳等の検索の場合

- 音量 / 検索 前のデータに戻る : ▲
- 次のデータに進む : ▼

### 漢字電話帳を使って電話をかける

検索して  
電話を  
かける

1 電話帳を表示

2 かける相手を  
検索

電話帳から選ぶ場合:



検索メニューから選ぶ場合:



修正 | 操作の各検索メニュー  
(読み検索・グループ検索・  
ダイヤル検索) を参照

3 発信



### 履歴を使って電話をかける

発信履歴/  
着信履歴  
から

1 履歴を表示

発信履歴の場合 : (▶)

着信履歴の場合 : (▶) + (▶)

2 かける相手を  
選択



選択方法

- 前の履歴に戻る : ▲
- 次の履歴に進む : ▼

3 電話をかける



# 漢字電話帳に登録する

## 電話帳に登録する 登録

- 1 電話帳登録画面へ** 登録メニュー/決定 → 「電話帳登録」が選択されたままで 登録メニュー/決定
- 2 入力モードの切替** 文字設定/転送 で選ぶ  
 「ひらがな」 → 「カタカナ」 → 「英字」 → 「数字」
- 3 名前を入力** (「鈴木太郎」と入力する場合)  
 [鈴木を入力]  
 す：登録メニュー/決定 3回  
 ず：登録メニュー/決定 (▶) でカーソルを右に  
登録メニュー/決定 3回  
登録メニュー/決定 4回(濁点)  
 き：登録メニュー/決定 2回

**入力操作**

一文字消去：登録メニュー/決定 (1秒以上)

全てを消去：登録メニュー/決定 (1秒以上)

カーソルを左に：◀

カーソルを右に：▶
- 4 漢字変換** 登録メニュー/決定 (▲、▼)を目的の漢字が出るまで何度か押す  
登録メニュー/決定

**漢字変換**

前の漢字候補に戻る：▲

次の漢字候補に進む：▼

続けて[太郎を入力]

手順3~4を行う
- 5 読み方を入力** 登録メニュー/決定 → 読み方を変更(6文字以下) → 登録メニュー/決定
- 6 電話番号を入力** 登録メニュー/決定 ダイヤルを押して電話番号(24ケタ以内)を入力 → 登録メニュー/決定
- 7 グループを選択** 登録メニュー/決定 (▲、▼)でグループ(0~9)を選ぶ → 登録メニュー/決定   
 ・グループ分けしない時はグループ0を選ぶ
- 8 登録** 登録メニュー/決定 → 登録確認表示になる  
 → (約2秒後)電話帳入力画面へ

**登録を続ける**

手順3から繰り返す
- 9 終了** 登録メニュー/決定 (フック)

## 履歴から電話帳に登録する 履歴登録

- 1 履歴を表示** 発信履歴の場合：登録メニュー/決定 (▶)  
 着信履歴の場合：登録メニュー/決定 (▶) → 登録メニュー/決定 (▶)
- 2 登録する相手を選択** 登録メニュー/決定 (▲、▼)で登録する相手を選ぶ → 登録メニュー/決定

**選択方法**

前の履歴に戻る：▲

次の履歴に進む：▼
- 3 登録**





























  - ① 登録メニュー/決定 (▲、▼)で「電話帳登録」を選ぶ → 登録メニュー/決定 → 登録確認画面へ
  - ② 登録する場合：登録メニュー/決定
  - ③ 登録確認画面になる → (約2秒後)待ち受け画面へ

② 修正する場合

▼を押して「修正」を選ぶ → 登録メニュー/決定 → 名前、グループなどを修正 → 登録メニュー/決定






修正方法は、上記の「登録」操作の手順3~7を参照

**電話帳を  
修正する**  
**修正**

1 電話帳を表示	 (◀)
2 修正データを 選択	<p><b>電話帳から選ぶ場合：</b>   (▲、▼) で選ぶ → </p> <p><b>検索メニューから選ぶ場合：</b>   → 検索方法を選んで検索</p> <p><b>読み検索</b></p> <p>①  →  (▲、▼) で「読み検索」を選ぶ → </p> <p>② 読みを入力(1～6文字) →  (▲、▼) で検索 → </p> <p><b>グループ検索</b></p> <p>①  →  (▲、▼) で「グループ検索」を選ぶ → </p> <p>② グループ(0～9)番号を入力 →  (▲、▼) で検索 → </p> <p><b>ダイヤル検索</b></p> <p>①  →  (▲、▼) で「ダイヤル検索」を選ぶ → </p> <p>② 電話番号を入力 →  (▲、▼) で検索 → </p>
3 修正メニュー を選択	 → 「修正」が選択されているか確認 →  → 修正する電話帳が表示
4 修正	<p><b>[名前を修正]</b></p> <p>①  (◀、▶) でカーソルを移動          →  で文字を消去</p> <p>② 修正する</p> <p>③  で確定</p> <p><b>[同様に、読み、電話番号、グループを修正]</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">         一文字消去：          全てを消去： (1秒以上)       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">         修正方法は、「登録」操作の          手順 <b>3～7</b> を参照       </div>
5 登録	修正確認画面になる →  (▲、▼) で「上書き」を選ぶ →  → 登録確認画面になる → (約2秒後)待ち受け画面へ

**ワンタッチボタンに登録する**

**電話番号を  
登録する**

1 登録を開始	
2 登録	 → ワンタッチボタン ・ワンタッチボタンは個人短縮ダイヤルの80～89に対応
3 電話番号を 入力	電話番号と  (24ケタ以内) →  ・続けて入力するには「2 登録」～「3 電話番号を入力」を行う
4 終了	

# 通話録音／留守録機能を使う（オプション）

<b>留守録モードをセットする</b>	待ち受け中に <ul style="list-style-type: none"> <li>● 解除するには点灯している  を押します。</li> </ul>																			
<b>留守専用モードをセットする</b>	オフフックして <ul style="list-style-type: none"> <li>● 解除するには点灯している  を押します。</li> </ul>																			
<b>留守録を再生する</b>	待ち受け中に  → 再生中の電話機のボタンで操作 ボタン操作 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>(1) : 戻り</td> <td>(2) : 繰り返し</td> <td>(3) : 送り</td> <td>(4) : 倍速再生／通常再生</td> </tr> <tr> <td>(5)  : 消去</td> <td>(5) (0)  : パスワード</td> <td colspan="2">一括消去</td> </tr> </table>	(1) : 戻り	(2) : 繰り返し	(3) : 送り	(4) : 倍速再生／通常再生	(5)  : 消去	(5) (0)  : パスワード	一括消去												
(1) : 戻り	(2) : 繰り返し	(3) : 送り	(4) : 倍速再生／通常再生																	
(5)  : 消去	(5) (0)  : パスワード	一括消去																		
<b>通話を録音する</b>	外線通話中に <ul style="list-style-type: none"> <li>● 終了するには点灯している  を押します。</li> </ul>																			
<b>通話録音を再生する</b>	オフフックして  → 再生中の電話機のボタンで操作 ● ボタン操作は「留守録を再生する」と同じです。																			
<b>応答メッセージを録音する</b>	→  → (1) (録音) → メッセージ番号 → メッセージを録音 →                  メッセージ番号 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>(1) : 応答メッセージ</td> <td>(2) : 留守専用</td> <td>(3) : 転送元</td> </tr> <tr> <td>(4) : 転送先</td> <td>(5) : 転送の切断</td> <td></td> </tr> </table>	(1) : 応答メッセージ	(2) : 留守専用	(3) : 転送元	(4) : 転送先	(5) : 転送の切断														
(1) : 応答メッセージ	(2) : 留守専用	(3) : 転送元																		
(4) : 転送先	(5) : 転送の切断																			
<b>応答メッセージを再生する</b>	→  → (2) (再生) → メッセージ番号 ● メッセージ番号は「応答メッセージを録音する」と同じです。																			
<b>応答メッセージを消去する</b>	→  → (3) (消去) → メッセージ番号 ● メッセージ番号は「応答メッセージを録音する」と同じです。																			
<b>留守録機能ボタンを登録する</b> (留守 留守再生 通話録音 通話録再生 ボタン)	(スピーカー) <small>文字設定/転送</small> → 設定したいFFキー → 機能ボタン番号 → <small>登録メニュー/決定</small> (スピーカー) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>留守</td> <td>: *</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>留守再生</td> <td>: *</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>通話録音</td> <td>: *</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>通話録再生</td> <td>: *</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>2</td> </tr> </table>	留守	: *	6	3	留守再生	: *	6	9	1	通話録音	: *	6	9	0	通話録再生	: *	6	9	2
留守	: *	6	3	留守再生	: *	6	9	1												
通話録音	: *	6	9	0	通話録再生	: *	6	9	2											
<b>留守録機能ボタンを登録する</b> (留守専用 ボタン)	(スピーカー) <small>文字設定/転送</small> → 設定したいワンタッチボタン → 短絡 *  * 6 9 3 → <small>登録メニュー/決定</small> (スピーカー)																			

## 多彩な転送機能を使う

### 着信転送(個別着信)をセットする

☑ 取付け時設定

待ち受け中に → → → → →

- 解除するには の代わりに を押します。

### 通話中に手動で転送する

☑ 取付け時設定

通話中に → → 転送先の電話番号 → → 相手が応答したら →

### 着信中に手動で転送する

☑ 取付け時設定

着信中に → 設定されている転送先へ転送

- 上記転送機能以外にも、システム電話機で設定を行う「ステップ転送」、「チェーン転送」、「ダブル鳴音転送」、「VIP転送」などがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 擬似話中返し機能を使う

### 設定する

→ 話し中にしたい → →

### 解除する

→ 解除したい →

## システム着信履歴を使う

### 表示する／電話をかける





システム着信履歴検索 → (▲、▼) で電話をかける履歴を選ぶ →

- 下記操作を参照し、あらかじめFFキーにシステム着信履歴を登録してください。

### システム着信履歴ボタンを登録する

→ 設定したいFFキー → 4回 →

## 内線の便利機能

<b>内線音声呼出</b>	着信音の代わりに音声で相手に呼びかけます。  → 内線番号 → <b>1</b> → 呼びかける
<b>内線ハンズフリー応答</b>	内線から音声で呼び出されたとき受話器を取らずに応答できるので便利です。 設定は： <b>スピーカ</b> → ハンズフリー応答を設定したFFボタン → <b>スピーカ</b> 応答は：音声で呼び出される（ハンズフリー応答ランプと着信ランプが点滅） → 電話機のマイクに向かって通話
<b>内線代理応答</b>	呼び出されている電話機以外の電話機から内線を受けることができます。 同一グループ内の不在者席の電話に出るときなどに便利です。  → <b>*</b> <b>*</b> → 通話
<b>一斉またはグループ呼出</b>	音声でグループ別に相手呼び出すことができます。  → <b>#</b> → グループ番号 <b>0</b> 、 <b>1</b> ~ <b>4</b> 、 <b>9</b> → 呼びかける → [受ける人]  → <b>#</b> <b>#</b> <b>グループ呼出番号</b> <b>0</b> ..... 一斉呼出（全グループ呼出） <b>1</b> ~ <b>4</b> .. 第1グループ~第4グループ <b>9</b> ..... 構内放送用スピーカから呼出

## ランプについて

<b>ハンズフリー応答ランプ</b>	内線ハンズフリー応答を設定していると、赤色に点灯 設定/解除は： <b>スピーカ</b> → ハンズフリー応答を設定したFFキー → <b>スピーカ</b> ・FFキーの設定は、取扱説明書をお読みください。
<b>不在ランプ</b>	不在設定、不在転送のどちらかを設定していると、赤色に点灯 <b>不在設定</b> 設定は： <b>スピーカ</b> → <b>9</b> <b>0</b> → <b>#</b> → <b>スピーカ</b> <b>不在転送</b> 設定は： <b>スピーカ</b> → <b>9</b> <b>0</b> → 転送先内線番号 → <b>スピーカ</b> <b>両機能とも、解除は：</b> <b>スピーカ</b> → <b>9</b> <b>0</b> → <b>#</b> → <b>スピーカ</b> ・不在設定と不在転送の両方を同時に設定することはできません。

## システム電話機


詳しい操作は「テレモア IP (WX-824ME-IP)」をご覧ください。

内線電話機の中でシステム全体に関わる設定操作を行うことのできる電話機をシステム電話機と呼びます。  
システム電話機では以下の設定ができます。

**日時設定** 待ち受け時に液晶表示部に表示されている年月日、時刻の設定と変更ができます。

**夜間切替** 昼間と夜間で外線を受ける電話機を切り替えることができます。

- 故障時は、お買い求めの販売店様にご連絡願います。
- 修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、「お客様相談センタ」へお問い合わせください。

 0120-186102 9:00~12:00 13:00~17:00  
(土、日、祝日、弊社指定休日を除く)

TML129531

創造と豊かな対話のために

**IWATSU** 岩崎通信機株式会社

通信営業本部 〒168-8501 東京都杉並区久我山 1-7-41